

## Советы по наклейке виниловых фотообоев на бумажной основе

**1. Аккуратно разложите фотообои.** Швы должны точно совпадать, дефекты печати отсутствовать.

**Внимание!** При выявленном браке, мы возместим все расходы по замене фотообоев, либо сделаем возврат денег!

**2. Просушите фотообои.** Оставьте их в развернутом состоянии на 1-2 дня до полного выветривания запаха! В это время происходит высыхание краски в поверхностном слое фотообоев. Если фотообои не просушены, краска может легко стираться!

**3. Подготовка стены и нанесение ориентира.** Требования к подготовке стены те же, что и для поклейки обычных обоев.

С помощью карандаша и отвеса (уровня) нанесите на стену прямую линию, по которой будет ровняться край первой панели.

**4. Выбор клея.** Выбирайте клей для тяжелых виниловых обоев! Рекомендуем клей «МЕТИЛАН» от компании Хенкель (<http://www.metylan.ru/3/658>).

**5. Приготовление и нанесение клея.** Разведите клей до желеобразной консистенции согласно инструкции на упаковке. Равномерно, без пропусков нанесите клей на обратную сторону обоев. Края обоев должны быть смазаны особенно тщательно, иначе они будут отставать в местах стыков. Не допускайте попадания клея на лицевую сторону. Пропитайте панель более 3-х минут.

**Внимание!** Панель вначале размокает, становится волнистой и сворачивается на краях. Это свидетельствует о недостаточном пропитывании клеем. Наклеивать панель можно только тогда, когда она станет совершенно ровной!

**6. Приклеивание.** Приложите панель к стене и разглаживайте резиновым валиком от центра к краям.

**Внимание!** При затирании фотообоев краска стирается! Эта особенность безопасной и экологичной краски, используемой в производстве! Если панели хорошо пропитаны клеем, затирание не потребуется.

**7. Стыковка панелей.** Панели клеятся встык. Не допускайте перекоса панелей! Если обои хорошо пропитались клеем, они напоминают мокрую тряпку. Сухими пальцами сформируйте ровный стык.

**Внимание!** Не допускайте затирания фотообоев при поклейке, это может повредить изображение!

Если края обоев были недостаточно хорошо смазаны и плохо приклеились, воспользуйтесь клеем для стыков и подклейки «МЕТИЛАН» (<http://www.metylan.ru/3/27>). Тюбик клея оснащен длинным носиком и шпателем, позволяющим равномерно нанести клей под обои. После нанесения клея плотно прижмите обои, излишки клея удалите влажной губкой.

Если из-за неровностей стены сформировать ровный стык не получается, клейте панель внахлест шириной не более 5мм. Затем, с помощью острого канцелярского ножа и металлической линейки, по центру шва сделайте прорезь до поверхности стены. Удалите обрезки с внутренней и внешней стороны. Проклейте и состыкуйте шов.

**8. Высыхание.** Удалите излишки клея и другие загрязнения влажной губкой. Обои должны высыхать медленно. Во избежание сквозняков закройте двери, окна и форточки. Время высыхания - одни сутки.

**Интернет магазин «Фотообои.РФ»** (<http://art-wall.ru>, <http://Фотообои.РФ>)

Комментарии и замечания просим присылать на электронный адрес: [shop@art-wall.ru](mailto:shop@art-wall.ru)